



Montage- und Gebrauchsanleitung

Schnellheizer TT 887



D

Bitte unbedingt beachten und aufbewahren! Änderungen vorbehalten!

Ausgabe:10/15

Id_Nr. 911 360 770

Montageanleitung Schnellheizer TT 887

1. Wichtige Sicherheitshinweise

- Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen bestimmt, sofern sie keine angemessene Aufsicht oder ausführliche Anleitung zur Benutzung erhalten durch eine verantwortliche Person für ihre Sicherheit.
- Kleine Kinder sollten beaufsichtigt werden um sicher zu stellen das sie nicht mit dem Gerät spielen.
- **WARNUNG: Um eine Überhitzung zu vermeiden, decken Sie das Gerät nicht ab!**
- Die Heizung nicht unter einer Steckdose, Abfluss oder Ähnlichen aufstellen.
- Um Verbrennungen zu vermeiden, berühren Sie das Gerät nicht auf der Oberfläche, wenn es an ist.
- Legen Sie das Kabel nicht unter Teppichen oder Läufern und stellen Sie sicher, dass es keine Stolpergefahr darstellt.
- Schließen Sie die Heizung nur an eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose an.
- Verwenden Sie das Gerät nur so, wie in dieser Anleitung beschrieben. Jede andere Verwendung könnte zu Feuer, Stromschlägen oder Verletzungen von Personen führen.
- Nehmen Sie das Gerät nicht in unmittelbarer Nähe von Badwannen, Duschen oder Swimming Pools in Betrieb.
- Sollte die Anschlussleitung beschädigt sein, muss diese vom Hersteller oder einer vom Hersteller beauftragten Serviceeinrichtung ersetzt werden.
- **ACHTUNG: Um eine Gefahr auf Grund einer unbeabsichtigten Rückstellung bzw. Änderung der thermischen Einstellung zu vermeiden, darf die Heizung nicht über ein externes vermittlungstechnisches Gerät wie ein Zeitnehmer angeschlossen und betrieben werden.**
- Bitte legen Sie keine Kleidung oder Handtücher auf das Gerät wegen Überhitzungsgefahr.
- Verwenden Sie die Heizung immer in aufrechter Position und stellen Sie sicher, dass die Heizung auf einem ebenen Platz steht.
- Stecken Sie keine Fremdkörper in die Lüftungsöffnung, es kann zum Stromschlag, Brand oder Beschädigung im Gerät kommen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht mit einem Verlängerungskabel, bevor es nicht von einem Elektriker überprüft worden ist.
- Dieses Gerät ist nur für den Hausgebrauch zu verwenden. Verwenden Sie es nicht anders als vorgesehen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in Nähe von Vorhängen, leicht brennbaren, explosiven oder leicht verformbaren Materialien.
- Halten Sie brennbare Materialien wie Möbel, Kissen, Bettwäsche, Papier, Kleidung, Gardinen etc. mindestens 1 m vom Gerät entfernt.
- Nutzen Sie das Gerät nicht in Räumen wo Benzin, Farbe oder andere brennbare Flüssigkeiten gelagert werden.
- Das Gerät ist nicht für den Gebrauch im Außenbereich geeignet.

Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.

Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

Diese Aufsichtspersonen unterliegen einer besonderen Sorgfaltspflicht bei der Benutzung von Wärmestrahlern.

Montageanleitung Schnellheizer TT 887

Kinder jünger als 3 Jahre sind fernzuhalten, es sei denn, sie werden ständig überwacht. Kindern ab 3 Jahren und jünger als 8 Jahre dürfen das Gerät nur ein- und ausschalten, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben, vorausgesetzt, dass das Gerät in seiner normalen Gebrauchslage platziert oder installiert ist. Kindern ab 3 Jahren und jünger als 8 Jahre dürfen nicht den Stecker in die Steckdose stecken, das Gerät nicht regulieren, das Gerät nicht reinigen und/oder nicht die Wartung durch den Benutzer durchführen.

Vorsicht: Einige Teile des Produktes können sehr heiß werden und Verbrennungen verursachen. Besondere Vorsicht ist geboten, wenn Kinder und schutzbedürftige Personen anwesend sind.

- **Nur bei Baureihen ohne Temperaturregelung!**

Warnung: Dieses Gerät ist nicht mit einer Einrichtung zur Regelung der Raumtemperatur ausgerüstet. Das Heizgerät darf nicht in kleinen Räumen benutzt werden, es sei denn, eine ständige Überwachung ist gewährleistet.

WARUNUNG – DIESES GERÄT MUSS GEERDET WERDEN


Die Heizung darf nur mit einer Wechselstromversorgung und der auf dem Leistungsschild aufgedruckten Betriebsspannung betrieben werden.

- Nennspannung: 230V AC, 50 Hz
- Schutzklasse: II
- Schutzgrad: IP 24

Montageanleitung Schnellheizer TT 887

2. Hinweise zur Montage des Schnellheizers TT 887

- 1) Gerät vorsichtig auspacken und Angabe auf dem Typenschild vergleichen.
- 2) Den Befestigungsdübel entsprechend der Montageskizze an der Wand befestigen.
- 3) Die Montagestelle muss einen ungehinderten Luftaustritt nach vorne gewährleisten.
- 4) Sollte das Gerät von der Wand wieder abgenommen werden, drücken Sie mit einem Stift die Metallarretierung 1) nach unten und heben das Gerät aus der Halterung.



- 5) Das Gerät darf nur an einer nicht brennbaren Wand waagrecht befestigt werden. Bei Installation im Badezimmer, das Heizgerät außer Reichweite von Wasser installieren! Die Mindestabstände müssen unbedingt eingehalten werden! Elektrische Heizgeräte dürfen keinesfalls in der Reichweite von Wasser installiert werden!
- 6) Das Gerät ist so zu montieren, dass brennbare Gegenstände nicht entzündet werden können. Es ist deshalb darauf zu achten, einen allseitigen Abstand von 30 cm einzuhalten. Wärmeempfindliche Gegenstände, wie z.B. Vorhänge, oder wärmeempfindliche Kunststoffe, dürfen von der Heißluft nicht angeblasen werden.
- 7) Die elektrische Anschlussleitung darf während des Betriebes nicht vor, bzw. über dem Gerät liegen.

! Bedenken Sie, dass das Warmluftgitter aufgrund seiner Funktion einer Temperatur von mehr als 80°C annimmt, daher Vorsicht! Vor allem Kleinkinder vom Gerät fernhalten. Keine Wäschestücke zum Trocknen auf das Gerät legen oder vor das Luftgitter hängen.

3. Bedienung

- Vor dem Einschalten des Gerätes ist der Knopf des Temperaturreglers bis zum Anschlag nach rechts zu drehen. Nach dem Einschalten leuchtet die Betriebslampe auf, das Gerät heizt.
- Sobald im Raum die gewünschte Temperatur erreicht ist, drehen Sie den Regler langsam zurück, bis die Betriebslampe erlischt. Die Heizung schaltet dabei ab.
- Wenn die Raumtemperatur unter die eingestellte Temperatur sinkt, schaltet sich die Heizung so lange wieder ein, bis die eingestellte Raumtemperatur wiederum erreicht ist.

Montageanleitung Schnellheizer TT 887

Achtung:

Die Regelung erfolgt stufenlos, deshalb den Reglerknopf bei Links- bez. Rechtsdrehung nie über den spürbaren Anschlag drehen!

Frostschutzautomatik:

Wenn der Temperaturregler auf Minimum gedreht ist, haben Sie die Frostschutzfunktion eingeschaltet. Bei einer absinkenden Raumtemperatur unter +5°C schaltet die Heizung an.

D



TECHNOTHERM Kundendienst:

Fon: 0911 937 83 210

Lucht LHZ Elektroheizung GmbH & Co. KG
Obere Hauptstr. 61
09232 Hartmannsdorf
Fon: 03722 63370
Fax: 03722 633720
E-mail: info@technotherm.de
Web: www.technotherm.de